

MONTAGGIO DELL'UGELLO SPRUZZATORE UGN-820

L'ugello spruzzatore UGN-820 è del tipo antintasamento a vortice, con foro di uscita grande (diametro 19mm). Genera un getto a cono cavo avente un'apertura di 130°.

L'acqua esce a 90° rispetto all'attacco di entrata. Perciò il montaggio verrà fatto in modo che l'ugello si trovi al centro della tubazione e spruzzi nella direzione dell'aria verso il silo.

Normalmente basta un tratto di tubo da 3/4" solidale con l'ugello fissato alla tubazione nella parte superiore dove esce e si collega all'elettrovalvola (oppure al giunto del secondo ugello nei sistemi grandi) e quindi al flussostato nei sistemi completi.

Si raccomanda di non eseguire il montaggio sul lato basso della tubazione orizzontale ma solo sul lato alto.

Nelle tubazioni "piccole" (fino a 500mm di diametro) di norma viene montato un solo ugello spruzzatore.

Nelle tubazioni "grandi" (oltre 500mm di diametro) vengono montati due ugelli spruzzatori collegati in parallelo ad una sola elettrovalvola ed un solo flussostato.

Attenzione a rispettare la distanza (vedi pag. MASP 13) dai rivelatori di scintilla che comandano lo spegnimento, montati a monte rispetto al flusso dell'aria.

